



Charakterystyka

Antena kierunkowa typu YAGI przeznaczona jest do odbioru programów telewizyjnych na kanałach 21-69 . Konstrukcja aluminiowa, odporna na trudne warunki atmosferyczne, składa się z 19 elementów aktywnych. Zapewnia duży zysk sygnału w całym odbieranym paśmie. Zastosowany uchwyt antenowy -zabezpieczony galwanicznie przed korozją - pozwala zamontować antenę na masztach o średnicy do 45 mm

Dane techniczne

Zakres częstotliwości:	470-860 MHz
Pasma odbioru:	UHF
Kanały:	21-69
Zysk:	8-12 dB
Długość:	140 cm
Waga:	0,9 kg
Ilość elementów:	19
Wzmacniacz:	WE24 - 24dB

Warunki instalacji i bezpiecznego użytkowania

1. Instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu.
2. Niniejszą instrukcję obsługi wraz z dowodem zakupu należy zachować w razie ewentualnej reklamacji.
3. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieostrożną i nieodpowiedzialną obsługą oraz nieprzebraniem zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
4. Nigdy nie należy używać urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i niniejszą instrukcją.
5. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mogące powstać w wyniku instalacji oraz użytkowania anteny niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji.
6. Przed podłączeniem urządzenia należy zapoznać się z danymi technicznymi znajdującymi się w części Specyfikacja techniczna oraz na tabliczce znamionowej na urządzeniu. Urządzenie można podłączać tylko zgodnie z tymi wymaganiami.
7. Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone oraz zwrócić szczególną uwagę na przewód zasilacza.
Jeżeli jakkolwiek część jest uszkodzona, nie należy korzystać z urządzenia.
8. Wszelkich napraw urządzenia może dokonywać jedynie Autoryzowany Punkt Serwisowy. Nie należy tego dokonywać na własną rękę.
9. Produkt należy chronić przed dziećmi, antena ani opakowanie w żadnym wypadku nie może stać się przedmiotem zabaw dzieci.
10. Chronić urządzenie przed upuszczeniem i wstrząsem.
11. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od odbiornika telewizyjnego lub dekodera.
12. Podczas burzy i przed zostawieniem urządzenia na dłuższy czas należy odłączyć urządzenie od odbiornika telewizyjnego lub dekodera .